



## ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt mossa el az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő készletet, mint a tartályt, a fedelet, a rostrumot és a pengét.



- **Vigyázat: a készülék bekapcsolása előtt zárja be a fedelet.**
- **Húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt bármilyen tartozékhoz és/vagy tartozékhöz, különösen a késkészlethez nyúlna.**

Ne tegyen nagy darabokat a tartályba, különösen ne kemény ételeket (sárgarépa, zeller ...). Célszerű az ételeket előzetesen feldarabolni.

- Ne hagyja, hogy a készülék 10 másodpercnél hosszabb ideig folyamatosan fusson, legalább 2 perc pihenőidővel intervallumban.
- Használat és/vagy bármely tartozék, különösen a pengék megérintése után azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Ha valamilyen étel megállítja a pengéket, mielőtt eltávolítaná, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne helyezze be az ételt, ha az túl forró (maximális hőmérséklet 50° C).
- Ne lépje túl az összetevők maximális befogadóképességét, ahogyan az az üzemeltetési szakaszban szerepel.
- A feldolgozás végén várja meg, hogy a penge teljesen leálljon, mielőtt kivesszi az ételt az üvegtartályból. A készülék használatának befejezésekor célszerű a tápkábelt becsomagolni, így biztosítva a jobb tisztítást, elkerülve a sérülés veszélyét.
- A gyümölcsök darálásakor távolítsa el a magot és/vagy a kemény héjat.
- A tisztításhoz csak meleg víz használata ajánlott, és a tisztítószerek használatát korlátozni kell. Ebben az esetben bőségesen öblítse le az alkatrészt. Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, tisztítsa nedves ruhával.

**Vigyázat: a pengék nagyon élesek; ügyeljen arra, hogy ne vágja meg magát a tartozék eltávolítása vagy a tisztítási műveletek során.**

## LEÍRÁS TR15

- |                        |                      |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Munka és PULSE gomb | 2. Konténer nyílás   | 3. Átlátszó tartály |
| 4. Fedél               | 5. Rostrum pengékkel | 6. Fő test          |
| 7. Csúszásgátló lábak  | 8. Fedélnyílás       | 9. A tengely        |

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

A készülék összeszerelése a következő lépéseket követve.

- 1) Illesse az üvegtartályt megfelelően a főtestbe az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva a helyére, amíg be nem kattann.
- 2) Helyezze a rostrumot a tartályba anélkül, hogy a pengékhez érne.
- 3) Helyezze be az ételt úgy, hogy ne lépje túl a maximális befogadóképességét.
- 4) Illesse a fedelet megfelelően a tartályra, az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva, amíg be nem kattann a helyére.
- 5) Dugja be a készüléket, és a bekapcsoláshoz nyomja meg a működtető gombot.

## BIZTONSÁGI BLOKK

Ez a modell kettős biztonsági berendezéssel rendelkezik: a készülék csak akkor működik, ha a tartály (3) helyesen van elhelyezve a főtestbe (6), és a fedél (4) helyesen van behelyezve a csuklóba (8). Ha eltávolítja a fedelet, a motor leáll. Ebben az esetben cserélje vissza a fedelet.

## **ELSŐ HASZNÁLAT**

Az üvegtartály néhányszor történő eltávolítása és összeszerelése nélkül, hogy bedugaszolná, vagy gyümölcsöt vagy zöldséget adna hozzá. Kövesse ezt a lépést a készülékkel való gyakorláshoz. Mossa el a fedelet és a kancsót meleg vízzel és mosogatószerrel. Az elektromos alkatrészekből készült egyéb tartozékokat, mint például a motorblokkot és a főtestet nedves ruhával kell megtisztítani, és azonnal meg kell szárítani.

## **CSISZOLÁS**

A pengékészlet két pengéből áll, amelyekkel gyümölcsöket, zöldségeket és húst lehet aprítani és felaprítani; a következőkkel kiegészítve

folyadékok, könnyen elkészíthetők a bébiételek és a homogenizált ételek. A helyes használathoz kövesse a következő lépéseket:

- A gyümölcsöket és zöldségeket vágja apróra, és tegye őket a tartályba.
- Ha bébiételt vagy homogenizált bébiételt szeretne készíteni, adjon hozzá egy kis vizet vagy tejet, amely nem haladja meg a pohár maximális befogadóképességét. Csukja le a fedelet.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg el nem éri az étel kívánt állagát. A folyamat végén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.
- Óvatosan felfelé húzza vegye ki a tartályt a főtestből, majd öntse ki a tartalmát. A

PULSE gomb bekapcsolható a megmunkálási impulzushoz.

Ez a konyhai robotgép nem alkalmas jég, fagyasztott élelmiszerek, gabonafélék, rizs és kávé aprítására; ezek a műveletek károsíthatják a késeket.

Hús	1,5 cm-es darabokra vágjuk, 3 kanál vizet adunk hozzá.	max. 250g	15mp.
Halak	Távolítsa el a halcsontot, és vágja 2 cm-es darabokra.	150g max.	10mp.
Hagyma	Hámozzuk meg és vágjuk 2-3 cm-es darabokra.	max. 100g	7 impulzus
Fokhagyma	Hámozd le	max. 5 darab	5mp.
Gyümölcsök	Hámozzuk meg, távolítsuk el a magot, és vágjuk 2 cm-es darabokra.	150g max.	10-15 másodperc.
Répa	Hámozzuk meg és vágjuk 2 cm-es darabokra.	200g max	15mp.
Paradicsom	4 darabot vágjunk	max. 100g	10mp.

## TISZTÍTÁS

### - Húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Ne merítse a főtestet vízbe, hanem nedves ruhával és nem súrolószeres mosószerrel mossa ki. Igyekezzen elkerülni a víz beszívargását a motorházba.
- A tartály, a pengék és a fedél a mindennapi edényekhez hasonlóan mosható nem súroló szivaccsal és enyhe mosószerrel. Alaposan szárítsa meg őket, mielőtt összeszerelné őket a főtesthez.
- A készülék és a tartozékok nem mosogatógépben moshatóak.

A pengék gyors tisztításához töltsen meg a tartályt félig vízzel, és működtesse néhány másodpercig.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Tápegység: AC 220-240V~50/60Hz. Teljesítmény 500W
- PULSE gomb
- Tartály kapacitása 500cc