

TWS Baseus Encok WM01

Olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg

1. Termékdiagram

Kattintson duplán az érintési területre

Vegye ki a fejhallgatót a töltőtáskából / nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig (L és R fejhallgató): bekapcsolás.

Zenei üzemmód:

Hosszan nyomja meg a bal oldali kézibeszélőt 2 másodpercig (L): előző dal

Hosszan nyomja meg a jobb oldali kézibeszélőt 2 másodpercig (R): következő dal

Dupla kattintás a jobb kézibeszélőn (R): lejátszás / szünet

Dupla kattintás a bal oldali kézibeszélőre (L): a hangalapú asszisztens (Siri / Bixby) aktiválása.

Hívási mód:

Dupla kattintás a jobb és bal oldali kézibeszélőre (L vagy R): válaszadás / leválasztás

Hosszan nyomja meg a jobb és bal oldali kézibeszélőt (L vagy R): hívás visszautasítása

2. Termék paramétere

Név: Baseus Encok vezeték nélküli fejhallgató

Modell: Baseus Encok WM01

Anyag: ABS

Verzió: V5.0

Kommunikációs tartomány: 10 m

Készenléti idő: 250 óra

Zenelejátszási idő: 5 óra (70%-os hangerő)

Zenehallgatási idő tok akkumulátorral: 25 óra

Akkumulátor kapacitás: 40 mAh / 0,148 Wh (fejhallgató) 300 mAh / 1,11 Wh (töltőtáska)

A fejhallgató névleges árama: DC5V-50mA

A fejhallgató névleges áramfelvétele: 8 mA

A töltőház névleges áramfelvétele: DC5V = 300mA

Töltőház névleges áram: 96 mA

Töltési idő: 1,5 óra

Frekvenciatartomány: 20 HZ-20 KHZ

C típusú USB töltőcsatlakozó.

Kommunikáció: kompatibilis minden vezeték nélküli eszközzel

3. A csomag tartalma

Fejhallgató töltő tok 1 db
Fejhallgató (L&R) * 2 db
Fülhallgató * 4 db
Töltőkábel * 1 db
Felhasználói kézikönyv * 1 db

4. Termékkezelési elvek

Az első használat előtt húzza le a fejhallgatón lévő szigetelő matricát, majd helyezze be a töltőtokba a töltéshez. Ha a fejhallgató és a töltőtok teljesen feltöltődött, vegye ki a fejhallgatót a tokból. A fejhallgató automatikusan bekapcsol, és várjon néhány másodpercet, hogy a fejhallgató fehér fénye gyorsan villogjon. A fejhallgatón lévő fehér fény lassan villog, megnyithatja a telefon vezeték nélküli keresési kapcsolatát az eszközök csatlakoztatásához.

4.1 Funkciódefiníciók:

- Start - vegye ki a fejhallgatót a töltőtáskából, vagy tartsa lenyomva a bal és a jobb fejhallgatót 3 másodpercig a bal és a jobb fejhallgató közötti párosítás elindításához. A sikeres párosítás után, amikor az egyik fejhallgató fehér fénye gyorsan, a másik fejhallgató fehér fénye pedig lassan villog, a fejhallgató párosítási módba lép az Ön készülékével. Végül kapcsolja be a vezeték nélküli kapcsolatot a telefonon, hogy megkeresse a fejhallgatót, és csatlakozzon hozzá.
- Kikapcsolás - tegye a kézibeszélőt a töltőtokba, majd automatikusan kikapcsol. A töltőtáska automatikusan feltölti a fejhallgatót,

Zenei üzemmód:

- Előző dal / Következő dal - Hosszan nyomja meg a bal / jobb fület 2 másodpercig.
- Lejátszás / szünet - Nyomja meg hosszan a jobb oldali fülhallgatót 2 másodpercig (R)
- Hangalapú asszisztens (Siri / Bixby) aktiválása - Kattintson duplán a bal oldali fülhallgatóra (L) Hívás mód:
- Válaszolás / leválasztás - Kattintson duplán a bal és jobb oldali fülhallgatóra (L vagy R).
- Hívás elutasítása - Hosszan nyomja meg a bal vagy jobb oldali kézibeszélőt (L vagy R).

Egyetlen kézibeszélő használata:

- Indítás - vegye fel a kézibeszélőt a töltőtáskából, kapcsolja be a bal és a jobb kézibeszélőt az automatikus párosításhoz, majd lépjen párosítási módba a készülékkel.
- Kikapcsolás - helyezze a kézibeszélőt a töltőtokba, és az automatikusan kikapcsol. A töltőtáska automatikusan feltölti a mobiltelefont
- Lejátszás / Szünet / Válasz / Kikapcsolás - dupla koppintás a kézibeszélőre.

4.2 A gyári beállítások visszaállítása

Kapcsolja ki a telefon vezeték nélküli kapcsolatát. Helyezze a bal és a jobb kézibeszélőt a töltőtokba, nyissa ki a fedelet, és vegye ki mindkét kézibeszélőt. Az egyik kézibeszélő fehér fénye gyorsan, a másik kézibeszélő fehér fénye pedig lassan villog, érintse meg háromszor a bal vagy a jobb kézibeszélőt, majd a kézibeszélők piros fénye egyszer villogni fog, a kézibeszélők most visszaálltak a gyári beállításokra. Tegye vissza őket a töltőtokba, majd vegye ki őket. Végül kapcsolja be a telefon vezeték nélküli kapcsolatát, hogy megkeresse a fejhallgatót a visszakapcsoláshoz és használathoz.

Kapcsolja ki a közelben lévő mobiltelefonok vezeték nélküli kapcsolatát. Csak az egyik kézibeszélőt vegye ki. Amikor a fehér fény gyorsan villog, érintse meg háromszor a kézibeszélőt, majd a piros fény egyszer villogni fog. Miután a készüléket visszaállította a gyári beállításokra, helyezze be a töltőtokba. Vegye ki a másik kézibeszélőt, és ismétlje meg a műveletet. Miután mindkét készüléket visszaállította a gyári beállításokat, helyezze be őket a töltőtokba, és kapcsolja be a telefon vezeték nélküli kapcsolatát, hogy megkeresse a készülékeket, amelyeket újra csatlakoztathat és használhat.

4.3 Párosítási mód:

1. Az első vezeték nélküli párosításkor győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli fejhallgató és a mobiltelefon közötti távolság nem haladja meg az 1 métert.
2. Nyissa ki a töltőtokot, és a bal és a jobb fülhallgató automatikusan bekapcsol. A fejhallgató kijelzője kétszer villog - egy gyors és egy lassú villogás - és belép a két fejhallgató párosítási módba.
3. Kapcsolja be a mobiltelefonon a vezeték nélküli funkciót, keressen vezeték nélküli eszközöket, válassza ki a készüléktípust: Baseus Encok WM01 és kattintson a Csatlakozás gombra.
4. adja meg a "0000" párosítási jelszót (egyes mobiltelefonok jelszót igényelnek a párosításhoz, mások nem).
5. Ha a párosítás nem sikerül, ismétlje meg a fenti műveletet. A sikeres párosítás után a kijelző kikapcsol.
- 6 A vezeték nélküli eszközök közötti váltáshoz a felhasználónak először újra be kell lépnie a párosítási módba. A konkrét műveleteket lásd a gyári alaphelyzetbe állítás funkcióban.

Figyelem!

1. Ha a fejhallgató nem tud automatikusan újrcsatlakozni, kapcsolja ki a telefon vezeték nélküli kapcsolatát, állítsa vissza a gyári beállításokat, majd csatlakozzon újra vezeték nélkül a telefonhoz.
2. A vezeték nélküli fejhallgató funkciói miatt az Ön területén található elektromágneses hullámok zavarhatják a vezeték nélküli kapcsolatot, ami csendet vagy a kapcsolat megszakadását okozhatja.

5. A készülékben lévő káros és mérgező anyagok tartalma

A készülékrész neve	Anyag vagy elem					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
PCB	X	#	#	#	#	#
Elektródák	#	#	#	#	#	#
Akkumulátor	"	#	#	#	#	#
Lakhatás	#	#	#	#	#	#

A nyomtatványt az SJ/T 11364 szabványnak megfelelően készítették el.

O: Jelzi, hogy az alkatrész összes anyagának mérgező és káros anyagtartalma a GB/T 26572 szabványban meghatározott határérték alatt van.

X: Az alkatrész legalább egy anyagában a mérgező és káros anyagok tartalma meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértéket.

Megjegyzés: Az 5 év ikon a "hatékony környezetvédelmi időszakra" vonatkozik, nem pedig a termék minőségi garanciális időszakára. Minden elektronikai termék tartalmaz mérgező és káros anyagokat, például ólmot, higanyt és kadmiumot. Elhasználódásukkor a mérgező és káros anyagok kiszivároghatnak vagy mutálódhatnak, szennyezhetik a környezetet, illetve súlyos károkat okozhatnak az embereknek és a vagyontárgyaknak. A "környezeti használat" kifejezés azt jelenti, hogy az összes elektronikus terméket az érvényességi idő alatt használják. A biztonságos használat után felmerülő biztonsági kockázatok miatt a termékek minőségéért már nem vállalunk felelősséget.

*. Termékbiztonsági információk

- (1) Az akkumulátor a termékbe van beépítve. Kérjük, ne tegye ki napfénynek, tűznek vagy túlmelegedésnek. Ne tárolja a terméket magas hőmérsékleten, erős fényben és erős mágneses térben. Ne helyezze más zord körülmények közé, például tűzforráshoz. Ha víz kerül a belsejébe, szárítsa meg természetesen, és használja újra.
- (2) A termék nem megfelelő használata könnyen károsíthatja a terméket, vagy veszélyeztetheti a személyek és a vagyontárgyak biztonságát.
- (3) A fogyasztó felel minden olyan személy- és vagyoni kárért, amelyet az utasításokkal ellentétes helytelen használat vagy a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása okoz, és amelyért társaságunk jogilag nem vállal felelősséget.
- (4) A termék jogosulatlan szervizeléssel történő szétbontása szigorúan tilos,
- (5) A túlfeszültség elleni védelem hiánya miatt kerülni kell a készülék túlzott terhelését.
- (6) Az eszköz nem lehet: ütni, dobni, taposni vagy szorítani.

7. Gyakran ismételt kérdések:

1. Miért nem kapcsol be a termék?

Válasz: A termék első használatakor ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a termék akkumulátora teljesen feltöltött. Ha az akkumulátor lemerül, előfordulhat, hogy a fejhallgató nem kapcsol be.

2. a kézibeszélő néma a lejátszás közben?

Válasz: Ellenőrizze a mobiltelefon, a vezeték nélküli adapter és a kézibeszélő közötti helyes kapcsolatot. Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, csatlakoztassa újra. Közben állítsa a mobiltelefon vagy a fejhallgató hangerejét megfelelő szintre.

3. a mobiltelefon nem találja a vezeték nélküli headsetet, a vezeték nélküli kapcsolat instabil vagy megszakad a mobiltelefonnal használat közben, és a hang leáll/megszakad?

Válasz: 1) Kérjük, ne lépje túl a mobiltelefon vezeték nélküli kapcsolatának távolságát 10 méternél, hogy elkerülje a falak vagy más személyek által okozott interferenciát;

2) Győződjön meg róla, hogy a headset fel van töltve;

3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a fejhallgatót 10 másodpercig a kikapcsoláshoz, majd nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. A headset visszaáll a gyári beállításokra, majd vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a mobiltelefonjával.

4) Győződjön meg róla, hogy nincsenek erős zavaró jelek, mint például wifi / sztereó / rádió.

5) Ha a fenti művelet még mindig nem kapcsolódik, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

4. bejövő hívás esetén vegye fel a kézibeszélőt a töltőtáskából (egy kattintás) a hívás fogadásához, és a hang a vezeték nélküli fejhallgatóból fog áramlani; Húzza át a telefon képernyőjét a hívás fogadásához, egyes telefonmárkák a mobilról és mások a vezeték nélküli fejhallgatóból fognak szólni?

Válasz: A különböző mobiltelefon-rendszerek miatt a bejövő hívás fogadása a kézibeszélőkkel a vezeték nélküli kézibeszélőkön keresztül történik; azonban a mobiltelefon képernyőjén történő suhintással történő hívásfogadáskor az operációs rendszerek eltérő feldolgozása miatt különböző hangkimeneti csatornák lesznek, amelyek kézi váltást igényelnek a kézibeszélőre.

Figyelmeztetés

Tartsa be a fenti biztonsági utasításokat, különben tűz, áramütés, sérülés vagy egyéb kár keletkezik.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átrás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítványozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

.....
Vásárló aláírása