

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülék használatakor, különösen, ha gyerekek vannak jelen, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Biztonsági utasítások:

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatot és tudást nélkülöző személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tájékoztatta őket a készülék használatára vonatkozóan.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
4. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket víz közelében. Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
5. Ha a hajszárítót fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból,

mert a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a hajszárító ki van kapcsolva.

További védelem érdekében a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe egy 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáram-védő (RCD) beépítése javasolt. Kérjen tanácsot szakembertől.

6. Amennyiben a hajszárítót a falra szereli, fürdő személyek által nem elérhető távolságban kell elhelyezni.

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA
EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!
VÍZTŐL TAVOLTARTANDÓ!**



FIGYELEM!

A legtöbb elektromos készülékhez hasonlóan az elektromos alkatrészek még akkor is feszültség alatt vannak, ha a kapcsoló ki van kapcsolva.

Az áramütés okozta halálozás kockázatának csökkentése érdekében:

1. Használat után mindig azonnal húzza ki a konnektorból.
2. Ne használja fürdés közben.
3. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol kádba vagy mosogatóba eshet vagy csúszhat.
4. Ne tegye vagy ejtse vízbe, vagy más folyadékba.
5. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Ne nyúljon a vízbe.

FIGYELEM!

Égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ezt a készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor csatlakoztatva van.
2. Amennyiben a készüléket gyerekek, vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, vagy azok közelében használják, szigorú felügyeletre van szükség.
3. Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen használja a kézikönyvben leírtak szerint. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott.
4. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy annak szervizképviselőjével, vagy egy hasonlóan képzett személlyel.
5. Soha ne használja a készüléket, ha sérült a kábele vagy dugója, ha meghibásodott, ha leesett, megsérült vagy vízbe esett. Vigye a készüléket egy szervizbe vizsgálatra és javításra.
6. Tartsa távol a vezetéket felforrósodott felületektől. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
7. Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, és ne helyezze puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak. Tartsa a levegőnyílásokat szősztól, szőrtől mentesen.
8. Ne hagyja bekapcsolva alvás közben.
9. Soha ne ejtsen vagy helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
10. Ne használja a szabadban, és ne működtesse olyan helyen,

ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.

11. Ne használjon hosszabbító kábelt ehhez a készülékhez.
 12. Ne irányítsa a forró levegőt a szembe vagy más hőre érzékeny testrészre.
 13. A tartozékok használat közben felforrósodhatnak. Hagyja kihűlni, mielőtt megérinti őket.
 14. Működés közben ne helyezze a készüléket semmilyen felületre.
 15. A készülék használata közben tartsa távol a haját a levegő bemeneti nyílásoktól.
 16. További védelem érdekében a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe egy 30 mA-t meg nem haladó névleges maradékáramú hibaáramvédő (RCD) beépítése javasolt. Kérjen tanácsot szakembertől.
-
17. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
 18. Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét 8 éves, vagy annál fiatalabb gyermekektől.
 19. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Használati útmutató

FIGYELEM!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket későbbi használatra.

PARAMÉTEREK

Feszültség/Frekvencia: 220-240V ~ 50 - 60 Hz

Teljesítmény: 1100 - 1300W

ELSŐ HASZNÁLAT

- Fontos: Az első használat első perceiben füstöt és enyhe szagot érezhet. Ez normális, aggodalomra nincs ok.

HASZNÁLAT

1. Tekerje ki teljesen a hálózati kábelt.
2. Szükség esetén helyezzen fel egy tartozékot.
3. Állítsa be a kívánt hőfokozatot és fűzési erősséget.

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A hajszárító karbantartásához nincs szükség semmilyen termékre, olajozásra. A megfelelő működés érdekében tartsa tisztán a készüléket. Soha ne zárja el vagy dugja be a levegőbemeneteket, különben a készülék túlmelegedhet. A készüléknek nincsenek felhasználó által javítható alkatrészei, minden szervizelést felhatalmazott szervizképviseelőnek vagy szakszerviznek kell elvégeznie. Soha ne engedje, hogy a tápkábel a hajszárító köré tekeredjen. Ha a vezeték megcsavarodott, használat előtt egyenesítse ki. Használaton kívül a készüléket biztonságos, száraz helyen, gyermekektől elzárva kell tárolni.