

# Használati útmutató

## **FONTOS**

Használat előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

## **FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK**

- Ez a termék beltéri, háztartási, otthoni használatra készült gofrisütő. Ne használja a terméket szabadban vagy más célra. A helytelen használat vagy a szakszerűtlen kezelés meghibásodást okozhat a készülékben, és sérüléshez vezethet.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
- Tusztítás vagy tárolás előtt húzza ki, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy víz közelében.
- Soha ne merítse vízbe, vagy bármilyen más folyadékba a készüléket vagy a csatlakozódugót. Amennyiben a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózatból, és ismételt használat előtt vigye el javításra egy hivatalos szervizbe.
- Ne használja vagy helyezze el a készüléket és annak tápkábelét forró felületeken (pl. tűzhelylap) vagy annak közelében.

Ne hagyja, hogy a tápkábel éles széleken lógjon le, és tartsa távol forró tárgytól és lángoktól. Ne tekerje a vezetékét a készülék köré, és ne hajlítsa meg.

- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült. Ha a kábel megsérül, biztonsági okokból csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- A készülék meghibásodása esetén, vagy ha bármilyen módon megsérült, vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából.
- Meghibásodás esetén ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket. A javításokat csak képzett szakemberek végezhetik.
- Meghibásodás esetén ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket. A javításokat csak képzett szakemberek végezhetik.
- Ha ki szeretné húzni a csatlakozódugót a konnektorból, kérjük, tegye ezt a csatlakozónál, és ne a kábelt vagy magát a készüléket húzza meg.
- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, mielőtt bedugja vagy kihúzza a készüléket.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek használhatják, amennyiben felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, ismerik és megértették az ezzel járó veszélyeket, vagy felügyelet alatt állnak.

Biztosítani kell, hogy gyermekek ne játszassanak a készülékekkel.

- Soha ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat.
- Ne használjon éles eszközt a pirítós kivételéhez. Vigyázzon, nehogy megsértse a fűtőszálakat.
- Működés közben ne érintse meg a fém alkatrészeket, mert rendkívül forróak lehetnek.
- Ne használjon túl vastag vagy alufóliába csomagolt kenyérszeleteket, mert ezekkel tűz és áramütés kockázata áll fenn.
- Ne takarja le a készüléket.
- Ne használja a készüléket programozóval, időzítővel vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja.
- **Ne pirítsa a kenyeret túl sokáig, mert meggyulladhat. Ne tegye a készüléket függöny, szekrény, vagy más éghető tárgyak alá.**
- A konyhai felületek a készülék működése közben felforrósodhatnak.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, amennyiben felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, ismerik és megértették az ezzel járó veszélyeket, vagy felügyelet alatt állnak. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- Tartsa távol a készüléket és annak kábelét 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

## LEÍRÁS

1. Fémszerkezet
2. Morzsatálca
3. Kenyér rekesz
4. Kar
5. Pírtási szint beállítása
6. Megszakítás
7. Kiolvasztás
8. Újramelegítés



## IHASZNÁLAT

Első használat előtt

- Használat előtt alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket. (lásd Karbantartás rész).
- Állítsa a pírtót a legmagasabb hőfokra, és használja kétszer kenyér nélkül.
- Első használatkor természetes, ha egy kevés füst és kellemetlen szag távozik.

### Pírtás

- Dugja be a készüléket.
- Tegyen kenyérszeleteket a rekeszbe.
- Állítsa be az időzítőt:
- 1 = minimum
- 7 = maximum
- Nyomja le a kart. A jelzőfény bekapcsol, a készülék melegszik.
- A pírtás befejeztével a szeletek automatikusan felugranak, és a készülék kikapcsol.

### Újramelegítés

- Használja ezt a funkciót pírtós újramelegítésére, további barnítás nélkül.
- A fenti lépések követése után nyomja meg az újramelegítés gombot, (8) ez csökkenti a hőmérsékletet. Az újramelegítés jelzőfénye bekapcsol.

### Kiolvasztás

- A fagyasztott kenyér felmelegítése több időt vesz igénybe.
- A fenti lépések követése után nyomja meg a kiolvasztás gombot (7) ez meghosszabbítja a pírtás idejét. A kiolvasztás jelzőfénye bekapcsol.

### Megszakítás

- A megszakítás gomb megnyomásával bármikor befejezheti a pírtást (6). A megszakítás jelzőfénye bekapcsol.

## Morzsatárca

- TA morzsatárca összegyűjti a pírtóba hulló morzsákat.
- RRendszeresen ürítse ki a morzsatálcát.
- Húzza ki a morzsatálcát. Tisztítás után csúsztassa vissza.

## KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy kihűlt.
- Soha ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket, szerves oldószereket vagy agresszív vegyszereket.
- A készülék gyengéd felfordításával távolítsa el a bentmaradt morzsákat.

## TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készüléket kihúzta és engedte kihűlni, mielőtt elteszi.
- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.
- Óvatosan tekerje fel a kábelt.
- Tárolja hűvös, száraz helyen.

## PARAMÉTEREK

**Feszültség / Frekvencia:** 220-240V~  
50/60Hz

**Teljesítmény:** 1200 W