

Goobay

Termékkód:

51091



IMPORTŐR:

TOP ELEKTROCENTER KFT.

WEEE Directive: 2002/96/EC

WEEE No.: 82898622

12 CE-Declaration:

This device corresponds to EU directives 2004/108/EC and 2006/95/EC: With the CE sign Fixpoint®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.wentronic.com. The mentioned directives replace all former national permissions in the European Union. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.

Figyelem:



A használt elektromos és háztartási gépek értékes tárgyak, ezért a helyük nem a szemétként van! Ez okból kifolyólag kérjük, támogasson bennünket és vegyen részt a természeti erőforrásaink és környezetünk megvédésében, azáltal, hogy ezeket a tárgyakat átadja az e célra létrehozott központokba, ökológikus újrahasznosítás céljából.

FIGYELMEZTETÉSEK!

Helytelen használata égést vagy tüzet okozhat! Ennek elkerülése érdekében tartsa be a következő tanácsokat:

A készüléket csak földelt dugaszoló aljzattal Használhatja! Ne érjen a forrasztópáka csúcshoz! Ne használja a terméket gyúlékony anyagok mellett! Figyelmeztesse a maga körül dolgozókat, hogy a készülék használat közben magas hőfokot ér el. Amikor munkaszünetet tart, vagy végezett a munkával, kapcsolja ki a készüléket. Mielőtt alkatrészeket cserélne ki benne (pl.: pákahegy), kapcsolja ki és hagyja, hogy a páka szobahőmérsékletűre hűljön. A forrasztóállomást védje a mechanikus sérüléstől. Ne használja a terméket másra, mint forrasztásra! Ne üsse a forrasztópákát a munkapadhoz, hogy lerázza a rajta maradt forrasztóanyagot! Ne módosítsa a terméket! Nedves környezetben ne használja a készüléket! A forrasztási folyamat füsttel jár, így győződjön meg arról, hogy a munka helyszínének jó-e az szellőzése! **Ne hagyja gyermekek közelében!**

ÜZEMBE HELYEZÉS

PÁKATARTÓ

Mielőtt használatba veszi a terméket, vizezze be a szivacsot és csavarja ki, majd helyezze a szivacs-tartóba. Ha száraz szivacsot használ, kárt okozhat a forrasztópáka hegyén és a szivacsban is.

CSATLAKOZÁS

. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki legyen kapcsolva. Tegye be a pákát a pákatartóba. Győződjön meg róla, hogy földelve van-e az hálózati dugaszoló aljzat. Csatlakoztassa a hálózati csatlakoztatóját a földelt dugaszoló aljzatba.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

Állítsa a hőmérséklet beállító gombot a kívánt hőmérsékletre, és rövid időn belül a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet.

HASZNÁLAT

A PÁKAHEGY HASZNÁLATA ÉS RENDBEN TARTÁSA

Magas forrasztási hőmérséklet károsítja a pákahegyet. Használja mindig a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten, ami a minőségi forrasztáshoz elegendő. A jobb minőségű forrasztóanyagok jellegzetessége, hogy alacsony hőmérsékleten is megfelelő eredménnyel használhatóak. Ez úgyszintén megvédi a forrasztandó tárgyakat a hő okozta kártól.

Pákahegy ellenőrzése és tisztítása

Állítsa be a hőmérsékletet minimális jelzésre. Mikor a hőmérséklet stabilizálódik, nedves szivaccsal tisztítsa meg a pákahegyet és ellenőrizze annak állapotát. Ha a pákahegy el van deformálódva, vagy nagy rétegben szét van marva, cserélje ki eredeti Goobay hegyre! Soha ne dörzsölje a pákahegyről az oxidokat csiszolóanyaggal.

HASZNÁLAT UTÁN

Törölje le a pákahegyet nedves szivaccsal és kenje be forrasztást elősegítő adalékkal. Ez segít megelőzni az oxidációt.

TARTOZÉKOK

- . Goobay forrasztó állomás
- . Forrasztópáka 230V.48W
- . Pákatartó
- . Tisztító szivacs
- . Használati útmutató

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Hálózati feszültség	230V, 50Hz
Forrasztópáka	230V, 48W
Hőfokszabályozás	150-450 °C

Méret: 115 x 120 x 140 mm
Súly: 0,87 kg
Túhegy: 1,5 mm

