


Ariete



8135 Gold Hair hajszárító

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Az elektromos készülékek használatakor be kell tartania az itt következő biztonsági szabályokat:


1. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján lévő feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatta a hálózati aljzatba. Használat után mindig húzza ki a konnektorból.
3. A készüléket olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri vagy mentális állapotban vannak, csak felelős személy jelenlétében használhatják, vagy ha előzetesen felvilágosították őket a biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről.
4. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
5. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe.
6. Ne tegye ki a készüléket eső, napsütés stb. hatásának.
7. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem érintkezik forró felületekkel.
8. A készülék használata illetve a kapcsolók érintése előtt győződjön meg arról, hogy a kezei tökéletesen szárazak-e.
9. Ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosogató közelében, vagy zuhanyzás közben.

10. Soha ne tegye a készüléket párnák vagy takarók alá.
11. Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz közelsége még a készülék kikapcsolt állapotában is veszélyforrás lehet.
12. Ne használja a készüléket meztelen lábbal.
13. A további biztonságos működés érdekében a készüléket tanácsos beszerelni a fürdőszobát ellátó áramkörbe. A készülék névleges áramfelvétele 30 mA. Vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.
14. Mindig ellenőrizze, hogy a légbemeneti rostély nincs-e porral illetve egyéb anyaggal eltömődve.
15. Túlmelegedés esetén egy, a készülékben lévő biztonsági szelep megszakítja a működést. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várjon, 10-15 percig mielőtt újra bekapcsolja.
16. Ne használja a készüléket, ha a kábel, a hálózati csatlakozó sérült, vagy maga a gép hibás. Minden javítást, beleértve a kábel cseréjét, csak az ARIETE által felhatalmazott szerviz, vagy az ARIETE által megbízott szakember végezhet.
17. **SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET ÉS A KÁBELT VÍZBE, VAGY MÁS FOLYADÉKBA. TISZTÍTSA NEDVES RUHÁVAL.**
18. Amikor a készüléket kihúzza a hálózati aljzatból, mindig a csatlakozónál fogja meg. Soha ne húzza a kábelnél fogva.
19. **AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK.**
20. Amennyiben a kábel sérült, cseréjét csak az ARIETE által felhatalmazott szerviz, vagy megfelelően képzett szakember végezheti.
21. Ez a készülék kifejezetten OTTHONI HASZNÁLATRA készült, ipari vagy kereskedelmi célra való felhasználása nem lehetséges.

22. A készülék megfelel a 2014/35/EU ,és az EMC 2014/30/ EU rendelet szabályzásának.
23. Bármilyen változtatás a terméken, amely nem a gyártó kifejezett hozzájárulásával történik, a vásárlói garancia elvesztését vonja maga után.
24. Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket leselejtezi, javasoljuk, hogy ártalmatlanítsa azt a kábel levágásával. Javasoljuk továbbá az összes olyan alkatrész ártalmatlanítását, ami sérülést okozhat, főleg a gyermekeknek, akik esetleg játszanak az alkatrészekkel.
25. A készülék csomagolását soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen.
26. Hogy a készülék megfelelő módon történő elhelyezése a 2012/19 / EK európai irányelv szerint történjen, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót.



NE DOBJA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT



A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A Diffúzor
- B Levegő kimenő kerámia rács
- C Készüléktest
- D Levehető hátsó rács
- E Függető gyűrű
- F Légsebesség-választó
- G Hőmérséklet-választó
- H Hideggomb
- I Koncentrátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készülék 2 sebességgel (F) 3 hőmérséklettel (G) működik, így lehetősége van az igényeinek és hajtípusának megfelelő beállításokra:

Sebesség-választó (F)

- 0 Kikapcsol
- 1 Lágy levegőáramlás
- 2 Erős levegőáramlás

Hőmérséklet-választó (G)

- 1 Szobahőmérséklet
- 2 Meleg levegő
- 3 Forró levegő

- A készüléket felszereltük „hideg levegő” gombbal (H) , amely, ha megnyomja, megszakítja a forró levegő fűtését és hideg levegőre vált, hogy tökéletessé tegye a hajformázást.

- A hajszárítót felszereltük egy irányított levegőkoncentrátorral (I), amit a készülékre pattinthat (C). A koncentrátor a levegőáramlást egy adott pontra irányítja. Emellett a készüléket diffúzorral (A) is felszereltük, használatával tömött, dús frizurát készíthet.

- A hajszárító fontos tulajdonsága az ionizáló funkció; azt jelenti, hogy a készülék működés közben negatív ionokat áramoltat, ezzel hidratálja a haját, megakadályozza annak kiszáradását, töredezését. Emellett ez a funkció megakadályozza az elektromosság felhalmozódását a hajban, megelőzi a haj kellemetlen felmelegedését.

. Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg amíg lehűl, csak ezután tegye a helyére.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Soha ne tisztítsa a készüléket vízzel, használjon száraz ruhát. Védje a készüléket a poros és zsíros szennyeződésektől.
- Gyakran vegye le a mágnessel rögzített hátsó rácsot (D), és távolítsa el a port és a benne lévő hajszálakat egy kis kefe segítségével.