

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS IPARI FŰTŐVENTILÁTOR



Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa azokat kezügyben.

**Modell száma: HTR-IND01-3000-WL**

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A fűtőventilátor használata előtt olvassa el az összes utasítást.
2. A fűtőventilátort csak olyan egyfázisú aljzathoz csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége az adattáblán megadott.
3. Ez a készülék megfelel az EN 55104/95 szabványban meghatározott elektromágneses kompatibilitási követelményeknek a rádió- és TV-készülékekkel való interferencia tekintetében.
4. A készülék működése közben ne hagyja el otthonát: ügyeljen arra, hogy a kapcsoló OFF (0) állásban legyen, és a termosztát minimális állásban legyen. Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja.
5. Az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruhákat, függönyöket stb. tartson legalább 100 cm távolságra a fűtőtesttől.
6. Ne akasszon semmit a fűtőtestre vagy elé.
7. Mindig húzza ki a fűtőtestet, ha nem használja. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a kábelt.
8. Tartsa a levegő be- és kimenetét mentesen tárgyaktól: legalább 1 méterrel a fűtőelem előtt és 50 cm-rel mögötte.
9. Ne szerelje fel a fűtőtestet közvetlenül az aljzat alá.
10. Ne engedje, hogy állatok vagy gyermekek hozzáérjenek a fűtőtesthez, vagy játsszanak vele. Figyelj! A levegőkimenet működés közben felforrósodik (több mint 80 °C vagy 175 F).
11. Ne feddje le. Ha letakarják, fennáll a túlmelegedés vagy akár tűz veszélye.
12. Ne használja ezt a ventilátort fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
13. Ne használja a fűtőventilátort olyan helyiségekben, ahol robbanásveszélyes gáz van, vagy ha gyúlékony oldószereket vagy lakkot használ.
14. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
15. Tartsa tisztán a fűtőtestet. Ne engedjen semmilyen tárgyat a szellőző- vagy elszívó nyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a fűtőelem károsodását okozhatja.
16. Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolandó.
17. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalat és tudás hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokat kapott a készülék használatára vonatkozóan.
18. A készüléket kisgyermek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül nem használhatják.
19. A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## TELEPÍTÉS

A készülék telepítést nem igényel. Kizárólag hordozható készülékként használható.

A fűtőventilátor nem alkalmas fürdőszobában való használatra.

## MŰVELET

Forgassa el a termosztát gombot (balra) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a maximális beállítást.

Csak szellőztetés: fordítsa a kapcsolót (jobbra) a beállításra 

Fűtés közepes teljesítménnyel: fordítsa a kapcsolót (jobbra) **I** (2000 W) állásba.

Fűtés teljes teljesítménnyel: fordítsa a kapcsolót (jobbra) **II** (3000 W) állásba.

Kikapcsolás: fordítsa a kapcsolót (jobbra) **O** állásba.

## A TERMOSZTÁT SZABÁLYOZÁSA

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa el a bal oldali termosztát gombot az óramutató járásával ellentétes irányba egészen addig a pontig, ahol a készülék kikapcsol, és nem tovább. Az így rögzített hőmérsékletet a termosztát automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

**JEGYZET:** Normális jelenség, amikor a fűtőtesteket először kapcsolják be, vagy ha hosszabb használat után kapcsolják be, a fűtőtestek szagot és füstöt bocsáthatnak ki. Ez eltűnik, ha a fűtés rövid ideig üzemel.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagyló, úszómedence stb. közelében.

- A fűtőtestet mindig függőleges helyzetben használja.
- Ne használja a szabadban. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a melegítőt ruhanemű szárítására. Soha ne takarja el a szívó- és kimeneti rácsokat (túlmelegedés veszélye).
- A fűtőtestet a bútoroktól vagy egyéb tárgyaktól legalább 50 cm-re kell elhelyezni.
- Ne helyezze falhoz, bútorhoz, függönyhöz stb.
- Ez a készülék Schuko dugós csatlakozóval rendelkezik. A tápkábel cseréjét csak szakképzett technikusra szabad bízni, mert az ilyen munkákhoz speciális szerszámok szükségesek.
- Ne használja a készüléket 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb helyiségekben.

A fűtőberendezés biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén (pl. a levegő bemeneti és kimeneti rácsok eltömődése) kikapcsolja a fűtőberendezést. Az alaphelyzetbe állításhoz húzza ki a dugót a konnektorból néhány percre, szüntesse meg a túlmelegedés okát, majd csatlakoztassa újra a készüléket. Ha továbbra sem lehet alaphelyzetbe állítani, kérjen meg egy képzett szakembert, hogy ellenőrizze és/vagy javítsa meg.

## MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 230V

Maximális teljesítmény: 3000W

Fűtési fokozatok: 2000W/3000W

3 hőmérsékleti szint: hideg / meleg / forró

Állítható termosztát

Automatikus hőmérséklet-szabályozás

Túlmelegedés elleni védelem

Fogantyúval ellátva

Beltéri használatra: IP20



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.



## Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj

Adószám: RO 214527

Tel: +40-264-438401\*

[office@vitacom.ro](mailto:office@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)