

ENČHEN



Aurora T3

Szonikus fogkefe

Használati utasítás

Termékinformáció

Köszönjük, hogy megvásárolta az Enchen terméket. Kérjük, figyelmesen olvassa el a fogkefe használati utasítását.

Termékleírások

Név: Sonic fogkefe

Modell: Aurora T3

Névleges teljesítmény: 1,2 W

Bemeneti paraméter: 5V = 1A

Töltési idő: Vezeték nélküli töltés kb. 18 órán keresztül

Újratölthető akkumulátor: 2500 mAh

Működési idő: 180 nap

A készlet tartalma

1x Eszköz

2x Tipp

1x Töltőkábel

1x Töltőbölcső

1x Felhasználói kézikönyv

Figyelem!

A jelen kézikönyvben szereplő illusztrációk és termékjellemzők csak illusztrációs célokat szolgálnak. Hivatkozni kell a tényleges termékre. A gyártó fenntartja a jogot a termék specifikációinak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A termék jellemzői

- Vízálló minősítés: IPX7.

- A készülék három tisztítási módot kínál.

- A készülék bekapcsolásakor az utolsó megjegyzett üzemmódot indítja el.


- Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, és a fehér kijelző kétszer villogni fog az útzár funkció engedélyezéséhez/letiltásához.

- Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva az üzemmód gombot 3 másodpercig a fogkefe nagy intenzitású védelmének aktiválásához/deaktiválásához.

- Beépített intelligens időzítő: 30 másodpercenként emlékezteti Önt a fogmosási terület megváltoztatására.

- Az akkumulátor élettartama: 180 nap, napi két használat két percig.

Termékleírás



Termék betöltése

Alacsony akkumulátor töltöttség: a piros kijelző villogva tájékoztatja a felhasználót, hogy az akkumulátort fel kell tölteni, és a fogkefe rövid ideig használható. A fogkefét a lehető leghamarabb fel kell tölteni.

Töltés közben a fehér kijelző villogni fog.

* Töltés közben a fogkefét nem szabad használni.

Töltési idő: körülbelül 18 óra. Teljesen feltöltött állapotban a fehér kijelző folyamatosan világítanak.

Töltési módszer:

Csatlakoztassa az 5 V-os C típusú tápegységet a töltőállványhoz, majd helyezze rá a fogkefét.


Megjegyzés: A termék védelme miatt a terméket nem szabad 5 V-nál nagyobb feszültségű adapterrel tölteni, és 5 V-os adapterrel vagy a számítógép USB-portjával kell tölteni.

Három tisztítási mód

1. CLEAN üzemmód három sebességgel (gyenge, közepes és erős): a fogak és a száj minden területének alapos tisztításához. A kijelző fehéren világít.
2. MILDER üzemmód három sebességgel (gyenge, közepes és erős): Ez az üzemmód a szonikus fogkefe első használatakor, a fájdalmas és érzékeny fogak esetén ajánlott. A kijelző lilán világít.
3. MASCARE üzemmód három sebességgel (gyenge, közepes és erős): a nagy intenzitású kefe lehetővé teszi a kávé-, dohány- és teatörmelékek eltávolítását. A kijelző sárgán világít.

Megjegyzés: Ez a készülék rendelkezik egy memóriafunkcióval, amely lehetővé teszi az utoljára használt üzemmód automatikus mentését.


Helyes használat



1. Óvatosan helyezze be a kefe hegyét a készülék tengelyébe, és rögzítse megfelelően.



2. A fogkefe hegyére kanalazzon megfelelő mennyiségű fogkrémet, nedvesítse meg vízzel, majd használat előtt helyezze a szájába.



3. Kapcsolja be a bekapcsológombot, és szükség szerint válassza ki a megfelelő üzemmódot.



4. A hegyet 45°-os szögben állítsa az íny vonalára, és lassan mozgassa az ecsetet.



5. Fogja meg könnyedén a fogkefe házát, és lassan, körkörös mozdulatokkal mozgassa. Ne nyomja vagy súrolja túl erősen.




6. Fogmosás után öblítse ki a száját és a kefe hegyét vízzel.

Figyelmeztetés


Ne zárja rövidre az akkumulátort, mert ez égést és tüzet okozhat.

Ne dobja az akkumulátort tűzbe, hogy elkerülje a robbanást vagy a mérgező anyagok felszabadulását.


Az akkumulátor eltávolítása




1. Forgassa el az alsó fedelet, amíg a belső retesz leoldódik.




2. Távolítsa el a hegyfedelelet.




3. Csipesszel vagy más szerszámmal, nyomja befelé a reteszt középen, amint azt a nyíl jelzi.



4. Csúsztassa lefelé a motor tengelyét, hogy a főkefeegység eltávolításához a retesz befelé történő összeszorításával.



5. Vegye ki a fő fogkefe modul, fogkefe.



6. Lapos pengéjű csavarhúzó használatával nyissa ki az áramköri lapot és vegye ki az akkumulátort.

Óvintézkedések

Amikor a fogkefét a töltőberendezéshez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megfelel-e a töltőberendezés feszültségének. Háromhavonta cserélje ki a fogkefe hegyét. Ha a fogkefe hegye valamilyen sérülés miatt meglazul, időben ki kell cserélni.

Fizikai, kognitív vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják ezt a terméket, kivéve, ha gondozóik felügyelete és gondozása alatt állnak.

Szájsebészeti kezelés alatt álló vagy egyéb szájbetegséggel kapcsolatos tüneteket mutató személyeknek a termék használata előtt konzultálniuk kell fogorvosukkal. Ez a termék kizárólag fogtisztításra szolgál, más célra ne használja.

Ha a felhasználó a termék használata után kellemetlen érzést tapasztal, és a tünetek nem enyhülnek, vagy ha hirtelen vérzés jelentkezik, hagyja abba a termék használatát, és forduljon fogorvoshoz.

Problémamegoldás

| Probléma | Indoklás | Megoldás |
|---|--|--|
| Csökkentett rezgésintenzitás. | 1. A fogkefét a fogakhoz nyomják. 2. A fogkefe hegye túlságosan belenyomódott a házba. | 1. Óvatosan helyezze a kefe hegyét a fogkefére. 2. Vegye ki az ecsethegyet, és helyezze vissza a házra. Tartsa meg a helyet a kefe hegye és a ház között. |
| Miután a fogkefe feltöltődött, a működési ideje nagyon rövid. | 1. A fogkefe nincs függőlegesen a töltőre helyezve. 2. Alacsony akkumulátor töltöttség. | Helyezze a tokot függőlegesen úgy, hogy a tok alja érintkezzen a töltőbölcsővel. Ellenőrizze, hogy a kijelző világít-e. |
| A fogkefe nem működik megfelelően. | 1. A töltési idő nem elegendő. 2. Az akkumulátor lemerült. | 1. Töltse fel a készüléket. 2. Az akkumulátor cseréje érdekében forduljon a kereskedőhöz. |

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérést rendszeresen, legalább hetente meg kell értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetknek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma: |
| Hibajelenség: | Jótállás új határideje: |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám: |
| (Ph) | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma: |
| Hibajelenség: | Jótállás új határideje: |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám: |
| (Ph) | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma: |
| Hibajelenség: | Jótállás új határideje: |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám: |
| (Ph) | Elvégzett javítás/csere: |

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása