

Használati útmutató

Nuba 391-002 Transzformátoros forrasztópisztoly, 100W

Modell: Nuba 391-002

Teljesítmény: 100 W / 230 V ~

Üzemidő: Max. 12 mp

Szünet: Min. 48 mp

Biztonsági előírás

1. A pákahegy forró, ne érintse meg!
2. A felfűtött pákát mindig hőálló munkaasztalra helyezze.
3. Használat után, engedje természetes úton lehűlni a pákát.
4. A pákát soha ne merítse vízbe!
5. A pákát mindig a végére támassza le ha nem használja, azaz a pákahegy felfelé nézzen.
6. Ha a hálózati kábel sérült, akkor annak javítását vagy cseréjét bízza szakemberre, elkerülve ezzel a véletlen balesetet.

Használati útmutató

1. Ellenőrizze a pákahegy be van-e csavarozva és fixen áll-e.
2. Csatlakoztassa a pákát a fali aljzathoz.
3. Az összeforrasztandó felületek legyenek tiszták.
4. A felmelegített pákahegyet ónozza be!
5. A forraszpontot melegítse és ónozza be azt, ne pedig az ónt folyassa rá a pontra!
6. Hagyja a forraszpontot zavartalanul kihűlni.
7. Távolítsa el a hálózati aljzathoz a pákát és hagyja természetes módon kihűlni.

Forgalmazó:

Top Elektrocenter Kft.